

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KATflow 200

Przenośny bezinwazyjny przepływomierz ultradźwiękowy typu clamp-on



KATflow 200

Instrukcja obsługi KATflow 200

Katronic Technologies Ltd. Earls Court Warwick Street Coventry CV 5 6ET United Kingdom

 Tel.
 +44 (0)2476 714 111

 Fax
 +44 (0)2476 715 446

 E-mail
 info@katronic.co.uk

 Web
 www.katronic.com

SPIS TREŚCI

1	INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, WYMOGI PRAWNE,	
	GWARANCJA, POLITYKA ZWROTÓW	4
	1.1 Symbole	4
	1.2 Instrukcje bezpieczeństwa	4
	1.3 Gwarancja	5
	1.4 Polityka zwrotu	5
	1.5 Wymogi prawne	5
2	WSTĘP	6
	2.1 Bezinwazyjny przepływomierz KATflow typu cla	mp-
	on	6
	2.2 Technologia pomiaru	6
3	INSTALACJA	8
	3.1 Rozpakowywanie i przechowywanie	8
	3.1.1 Rozpakowywanie	8
	3.1.2 Przechowywanie	8
	3.1.3 Identyfikacja elementów	8
	3.2 Instalacja sondy typu clamp-on	10
	3.2.1 Propagacja fali akustycznej	10
	3.2.2 Odcinki proste rurociągu	10
	3.3 Miejsce montażu	11
	3.4 Przygotowanie rurociągu	14
	3.5 Konfiguracje montażu oraz sugerowane odległo	ości
	między końcami sond	14
	3.5.1 Tryb "wzdłuż"	14
	3.5.2 Tryb "po przekątnej"	14
	3.5.3 Odległości pomiędzy sondami	14
	3.6 Instalacja przepływomierza	16
	3.6.1 Wymiary zewnętrzne przepływomierza	16
	3.6.2 Złącza	17
	3.7 Montaż sond typu clamp-on	17
	3.7.1 Konfiguracje montażu sondy na rurociąg	gu 17
	3.7.2 Pasta akustyczna	18
	3.7.3 Prawidłowa pozycja sond	18
	3.7.4 Montaż sond za pomocą klamry i	
	łańcuchów	19
4	OBSŁUGA URZĄDZENIA	21
	4.1 Włączanie/ Wyłączanie	21
	4.2 Ładowanie akumulatorów	21

4.3 Klawiatura i wyświetlacz	22
4.3.1 Fukcje Klawiatury	22
4.3.2 Funkcje Wyświetlacza	24
4.3.3 Funkcje Wyświetlacza	25
4.4 Kreator szybkiej instalacji	26
4.5 Pomiary	28
4.5.1 Ekran pomiaru głównego (PV)	28
4.5.2 Ekran diagnostyki	28
4.5.3 Ekran totalizera	29
4.5.4 Rejestrator danych	29
5 URUCHOMIENIE	30
5.1 Struktura menu	30
5.2 Diagnostyka	36
5.3 Ustawienia wyświetlacza	36
5.3.1 Główna Wartość pomiaru (PV)	36
5.4 Ustawienia wyjść	36
5.4.1 Interfejs szeregowy RS 232	36
5.5 Oprogramowanie KATdata+	36
5.6 Pomiar grubości ścianki	36
5.6.1 Czujnik grubości	36
5.7 Funkcja oscyloskopu	37
6 KONSERWACJA	38
6.1 Serwis/ Naprawa	38
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	39
7.1 Utrudnienia przy pobraniu danych	41
8 DANE TECHNICZNE	43
9 SPECYFIKACJA	51
9.1 Ogólne	51
9.2 Przepływomierz	51
9.3 Ilości i jednostki miary	52
9.4 Wewnętrzny rejestrator danych	52
9.5 Komunikacja	52
9.6 Oprogramowanie KATdata+	52
9.7 Sondy K1L, K1N, K1E	53
9.8 Sondy K4L, K4N, K4E	53
10 INDEKS	54
11 APPENDIX A – Certificate of Conformity	55
12 APPENDIX B – Customer Return Note (CRN)	56

KATflow 200 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, WYMOGI PRAWNE, GWARANCJA, POLITYKA

1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA, WYMOGI PRAWNE, GWARANCJA, POLITYKA ZWROTÓW

1.1 Symbole

	Niebezpieczeństwo	Symbol reprezentuje bezpośrednie zagrożenie, mogące spowodować poważne obrażenia, śmierć, lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku gdy widoczny jest ten symbol, należy zaprzestać obsługi urządzenia dopóki nie zostanie zrozumiany charakter zagrożenia oraz podjęte środki ostrożności.
	Uwaga	Symbol sygnalizuje ważne instrukcje, które powinny być przestrzegane w celu uniknięcia uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia. Aby uniknąć ryzyka, postępuj według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Jeśli do konieczne, zadzwoń do naszego zespołu serwisowego.
C	Zadzwoń na obsługę	W przypadku gdy widoczny jest ten symbol, wrazie potrzeby, zadzwoń do naszego zespołu serwisowego w celu uzyskania porady.
	Notatka	Symbol oznacza notatkę lub szczegółową wskazówkę dotyczącą konfiguracji.
i	Punkt informacyjny	Symbol sygnalizuje ważną informację.

BKT Klucze operatora Klucze operatora są wydrukowane pogrubionym krojem pisma.

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy instalować, obsługiwać oraz przeprowadzać konserwację tego przepływomierza bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcjami obsługi. Nie przestrzeganie instrukcji może skutkować okaleczeniem lub uszkodzeniem.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją urządzenia, oraz zachowaj ją na przyszłość.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, uwag i wskazówek umieszczonych na opakowaniu, urządzeniu, oraz wyszczególnionych w instrukcji obsługi.
- Nie należy używać urządzenia w warunkach wilgotnych w przypadku gdy pokrywa akumulatora jest zdjęta lub otwarta.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, podążaj za instrukcjami dotyczącymi rozpakowywania, przechowywania, oraz konserwacji urządzenia.
- Montuj urządzenie oraz okablowanie w sposób prawidłowy i bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje obsługi i rozwiązywania problemów, lub skontaktować się z Katronic w celu uzyskania pomocy.

1.3 Gwarancja

- Każdy produkt kupiony od Katronic posiada gwarancję zgodną z odpowiednią dokumentacją produktu określoną w umowie sprzedaży, jeśli był stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obsługiwany według wskazań umieszczonych w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe stosowanie urządzenia skutkuje natychmiastowym unieważnieniem umowy gwarancyjnej.
- Odpowiedzialność za właściwe stosowanie niniejszego ultradźwiękowego przepływomierza spoczywa w całości na jego użytkowniku. Niewłaściwa instalacja lub obsługa przepływomierza może prowadzić do utraty gwarancji.
- Należy pamiętać, że urządzenie nie zawiera żadnych elementów wymagających czynności serwisowych. Jakiekolwiek nieautoryzowane ingerencje w produkt powodują unieważnienie gwarancji.

1.4 Polityka zwrotu

Jeśli przepływomierz został zdiagnozowany jako uszkodzony, może zostać zwrócony do Katronic w celu naprawy za pomocą Protokółu zwrotu dodanego w załączniku niniejszej instrukcji. Ze względów na zdrowie i bezpieczeństwo, nie przyjmujemy zwrotu urządzeń bez dołączonego wypełnionego Protokołu zwrotu.

1.5 Wymogi prawne



Dyrektywa WEEE

Przepływomierz został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi bezpieczeństwa zgodne z praktyką inżynierii dźwięku. Urządzenie zostało przetestowane, oraz opuściło fabrykę gotowe do bezpiecznego użytkowania. Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami dyrektywy Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa elektrycznego EN 61010 oraz kompatybilności elektromagnetycznej EN 61326. W związku z powyższym, urządzenie otrzymało deklarację zgodności CE, której kopię można znaleźćw załączniku 11 niniejszej instrukcji.

Dyrektywa WEEE powstała z myślą o zminimalizowaniu wpływu elektrycznych oraz elektronicznych urządzeń na środowisko poprzez zwiększenie liczby towarów poddawanych recyklingowi oraz zmniejszenie ilości zużytego sprzętu trafiającego na składowiska odpadów. Dąży do osiągnięcia tego celu poprzez obciążenie producentów odpowiedzialnością za finansowanie gromadzenia, przetwarzania, i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego, oraz zobowiązanie dystrybutorów do umożliwienia klientom bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu.

Katronic oferuje swoim klientom możliwość zwrotu nieużywanego i przestarzałego urządzenia, aby zapewnić że zostanie odpowiednio zutylizowane oraz poddane recyklingowi. Symbol pojemnika na śmieci oznacza że ostatni użytkownik produktu wyrażający chęć pozbycia się go, zobowiązany jest do wysłania go do odpowiedniej placówki do utylizacji i recyklingu. Dzięki niewyrzuceniu tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, poziom odpadów wysyłanych do spalarni oraz na składowiska odpadów zostaje zmniejszony, a zasoby naturalne zostają zachowane. W celu zwrócenia urządzenia do Katronic należy wypełnić Protokół zwrotu inajdujący się w załączniku.

Katronic

są

przez



Dyrektywa RoHS Wszystkie produkty wyprodukowane z odpowiednimi wymogami dyrektywy RoHS.

zgodne

KATflow 200 WSTĘP

2 WSTĘP



2.1 Bezinwazyjny przepływomierz KATflow typu clamp-on

Rys. 1: Konfiguracja przepływomierza ultradźwiękowego typu clamp-on

KATflow 200 jest przenośnym, zasilanym na akumulatory przepływomierzem ultradźwiękowym wykorzystującym sondy typu clamp-on do pomiarów cieczy w wypełnionych, zamkniętych rurociągach. Pomiary mogą być prowadzone bez ingerencji w proces oraz nie zakłócają integralności rurociągu. Sondy typu clamp-on są montowane na zewnątrz rurociągów. KATflow wykonuje pomiary na cieczach w oparciu o zasadę różnicy czasu przejścia wiązki ultradźwiękowej.

2.2 Technologia pomiaru

Działanie urządzenia polega na wysyłaniu i odbieraniu przez parę sond impulsów ultradźwiękowych oraz badaniu różnicy czasu przejścia sygnału. Katronic używa sond montowanych na zewnątrz rurociągu, które generują impulsy przechodzące przez jego ściankę. Przepływająca wewnątrz rurociągu ciecz powoduje różnice w czasie przejścia wiązki sygnału. Czas ten jest przez przepływomierz mierzony, a następnie obliczane jest dokładne natężenie przepływu. Kluczową zasadą zastosowanej metody jest fakt, że fale dźwiękowe przemieszczające się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu medium mają prędkość wyższą niż te, które przemieszczają się w kierunku przeciwnym. Różnica czasu przejścia sygnałów jest proporcjonalna do prędkości przepływu cieczy, a więc także do natężenia przepływu.



Rys. 2: Zasada różnicy czasu przejścia wiązki ultradźwiękowej

3 INSTALACJA

3.1 Rozpakowywanie i przechowywanie

3.1.1 Rozpakowywanie

Należy zachować ostrożność oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych znajdujących się na opakowaniu podczas rozpakowywanie pudełka zawierającego przepływomierz. Należy podjąć następujące kroki:

- Rozpakowanie przepływomierza powinno odbyć się w miejscu suchym.
- Należy obchodzić się z przepływomierzem ostrożnie oraz nie zostawiać go w przestrzeni, gdzie byłby narażony na wstrząsy.
- Jeśli do usunięcia opakowania wykorzystywany jest nóż, należy uważać, żeby nie został przy tym uszkodzony przepływomierz oraz przewody.
- Paczka, w której został dostarczony przepływomierz, oraz jej zawartość, powinny być sprawdzone podczas odbioru, a wszelkie brakujące elementy powinny być natychmiastowo zgłoszone.
- Paczka, w której został dostarczony przepływomierz, oraz jej zawartość, powinny być sprawdzone podczas odbioru pod kątem uszkodzeń podczas transportu, a wszelkie problemy powinny być natychmiastowo zgłoszone.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podczas rozpakowywania dostarczonego urządzenia.
- Nadmiar materiałów wykorzystanych do pakowania powinien być poddany recyklingowi bądź zutylizowany w odpowiedni sposób.

3.1.2 Przechowywanie

W przypadku potrzeby przechowania urządzenia, przepływomierz i sondy powinny być umieszczone:

- w miejscu bezpiecznym,
- z daleka od wody oraz trudnych warunków środowiskowych,
- w sposób zapobiegający uszkodzeniom,
- małe elementy powinny być przechowywane razem w torebkach i małych plastikowych pudełkach, aby uniknąć zgubienia.

3.1.3 Identyfikacja elementów

Standardowo dostarczane są następujące elementy (w celu uzyskania szczegółowego opisu, sprawdź swój dowód dostawy):

- Przenośny przepływomierz KATflow 200
- Sondy typu clamp-on (zazwyczaj jedna lub dwie pary w zależności od rozmiaru mierzonego rurociągu)
- Przedłużenie kabla (opcjonalne)
- Akcesoria do montażu sondy
- Pasta akustyczna
- Taśma do pomiaru

- Instrukcja obsługi
- Certyfikat(y) kalibracji (opcjonalne)

3.2 Instalacja sondy typu clamp-on

Właściwy dobór położenia sondy jest niezbędny do osiągnięcia wiarygodnych pomiarów oraz wysokiej dokładności. Pomiary muszą być wykonywane na rurociągu, w którym dźwięk może się rozchodzić (zobacz Propagacja fali akustycznej), oraz w którym występuje symetryczny przepływ na całym przekroju (zobacz Odcinki proste rurociągu).

Właściwe rozmieszczenie sond jest niezbędnym warunkiem do uzyskania bezbłędnych pomiarów. Gwarantuje to, że sygnał zostanie odebrany w optymalnych warunkach oraz prawidłowo oszacowany. Ze względu na różnorodność zastosowań oraz różne czynniki wpływające na pomiar, nie istnieje standardowe rozwiązanie rozmieszczenia sond.

Na właściwe rozmieszczenie sond mają wpływ następujące czynniki:

- średnica, materiał, grubość ścianki, stan ogólny rurociągu,
- medium płynące w rurociągu,
- obecność pęcherzyków powietrza oraz cząsteczek stałych w medium.

Sprawdź czy temperatura w wybranej lokacji mieści się w zakresie temperatur sond (zobacz Specyfikację techniczną w Załączniku 9).

3.2.1 Propagacja fali akustycznej

Propagacja fali akustycznej jest osiągana gdy przepływomierz ma możliwość otrzymania odpowiedniego sygnału z przesyłanych impulsów ultradźwiękowych. Sygnały są osłabiane przez materiał, z którego wykonany jest rurociąg, medium, oraz każdą kolizję i odbicie. Wewnętrzna i zewnętrzna korozja rurociągu oraz zawartość cząsteczek stałych i gazów w medium przyczyniają się w dużym stopniu do tłumienia sygnału.

3.2.2 Odcinki proste rurociągu

Wymagane długości odcinków prostych rurociągów "przed" i "za" mierzoną lokacją zapewniają symetryczny osiowo profil przepływu w rurociągu, który jest niezbędny do osiągnięcia wysokiej dokładności pomiaru. Jeśli długości odcinków prostych rurociągów są nieodpowiednie do zastosowania, pomiary wciąż są możliwe, jednak ich pewność zostaje obniżona.

3.3 Miejsce montażu

Wybierz miejsce montażu zgodnie z zaleceniami w Tabeli 1 i staraj się uniknąć pomiarów:



- w pobliżu odkształceń i skaz rurociągu,
- w pobliżu spawów,
- w miejscach, w których mogą gromadzić się cząstki stałe.

Dla poziomych rurociągów:

Wybierz miejsce, w którym sondy mogą być umieszczone na ścianach bocznych rurociągu, dzięki czemu emitowane fale dźwiękowe będą się rozprzestrzeniać poziomo. Dzięki temu cząsteczki stałe osadzające się na dnie rurociągu, oraz przestrzenie wypełnione powietrzem na górze rurociągu, nie będą wpływać na oszacowanie sygnału.



Umieść sondy w miejscu, gdzie przepływ odbywa się z dołu do góry, aby zapewnić że pomiary będą wykonywane na wypełnionym rurociągu.



Tab. 1: Rekomendacje montażu sond



Wybierz miejsce montażu sondy z wymaganym odcinkiem prostym rurociągu w celu uzyskania dokładnych pomiarów. Aby zapoznać się z rekomendowanymi odcinkami prostymi przed i za źródłamia zakłóceń, sprawdź Tabelę 2.





Tab. 2: Rekomendowane odcinki od źródeł zakłóceń

3.4 Przygotowanie rurociągu

- Oczyść z zanieczyszczeń i kurzu obszar rurociągu, w którym będą umieszczone sondy.
- Za pomocą szczotki drucianej lub pilnika usuń rdzę lub resztki farby w miejscu montażu sond.

Nie jest konieczne usunięcie powłoki farby, lub lakieru związanego z podłożem w sposób trwały, jeśli diagnostyka przepływomierza wskazuje sygnał o odpowiedniej sile.

3.5 Konfiguracje montażu oraz sugerowane odległości między końcami sond

3.5.1 Tryb "wzdłuż"

Najpopularniejszą konfiguracją montażu sond typu clamp-on jest Tryb "wzdłuż", czasem znany jako tryb "V" (zobacz Rys. 3, szkic (1)). Przy takim ustawieniu przepływomierz wykorzystuje parzystą liczbę przejść. Jest to najbardziej dogodna pozycja montażu, w której dystans dzielący sondy może być zmierzony w bardzo prosty i dokładny sposób. Zaleca się używać tego trybu zawsze, kiedy jest to możliwe.

3.5.2 Tryb "po przekątnej"

Alternatywną konfiguracją montażu (Rys. 3, szkic (3)) jest Tryb "po przekątnej" (Z-Mode). Układ ten wykorzystuje nieparzystą liczbę przejść wzdłuż rurociągu. Pojedyncze przejście może być wykorzystywane dla większych średnic oraz cieczy zanieczyszczonych lub zawierających pęcherzyki powietrza, czyli sytuacji, w której może wystąpić większe tłumienie sygnału. Profile sond w tej konfiguracji mogą na siebie nachodzić.

Dalsze wariacje obu trybów są możliwe poprzez zmianę liczby przejść wzdłuż rurociągu. Gdy liczba przejść jest parzysta, sondy powinny być zamontowane po tej samej stronie rurociągu, podczas gdy w przypadku nieparzystej liczby przejść, sondy muszą być zamontowane po przeciwnych stronach rurociągu. Zazwyczaj, dla bardzo małych rurociągów, wykorzystywane są konfiguracje czterech przejść (tryb "W") lub trzech przejść (tryb "N") (zobacz Rys. 3, szkic (2)).



3.5.3 Odległości pomiędzy sondami

Rys. 3: Konfiguracje montażu oraz odległości pomiędzy sondami typu clamp-on

Dystans A dzielący sondy jest mierzony od wewnętrznych krawędzi głowic sond, jak pokazane jest na Rysunku 3. Sugerowana odległość pomiędzy sondami jest automatycznie mierzona przez przepływomierz w oparciu o podane parametry średnicy zewnętrznej rurociągu, grubości ścianki, materiału i grubości okładziny rurociągu, rodzaju cieczy, temperatury cieczy, typu sond oraz wybranej ilości przejść wzdłuż rurociągu.



Dystans o wartości ujemnej A < 0 może się pojawić w przypadku konfiguracji na małych rurociągach, gdzie został

wybrany tryb "po przekątnej" (zobacz Rysunek 3, szkic (3)). Ujemne wartości odległości między sondami mogą być również zaproponowane dla trybu "wzdłuż". W takich przypadkach należy użyć trybu "po przekątnej" lub zwiększyć ilość przejść wzdłuż rurociągu.

3.6 Instalacja przepływomierza

3.6.1 Wymiary zewnętrzne przepływomierza

KATflow 200 jest przenośnym urządzeniem posiadającym zasilanie akumulatorowe o następujących wymiarach zewnętrznych (Rys. 4).



Rys. 4: Wymiary zewnętrzne KATflow 200



Rys. 5: Sondy

3.6.2 Złącza





3.7 Montaż sond typu clamp-on

Zanim sondy będą mogły być zamontowane:

- musi zostać określone miejsce montażu sond,
- powinna zostać wybrana metoda montażu sond,
- akumulatory przepływomierza muszą być wystarczająco naładowane,
- sondy muszą być podłączone do przetwornika.

W zależności od metody montażu sond, sondy typu clamp-on są montowane albo po tej samej stronie rurociągu (Tryb "wzdłuż") lub po przeciwnych stronach rurociągu (Tryb "po przekątnej" – zobacz Sekcję 3.5.3).

3.7.1 Konfiguracje montażu sondy na rurociągu



Rys. 7: Konfiguracje montażu sondy na rurociągu

KATflow 200

INSTALACJA

3.7.2 Pasta akustyczna



W celu uzyskania akustycznego kontaktu pomiędzy rurociągiem i sondami, nanieś nieznaczną ilość pasty wzdłuż osi obszaru kontaktu.



Rys. 8: Aplikacja pasty akustycznej

3.7.3 Prawidłowa pozycja sond

Zawsze montuj parę sond przodem do siebie. Na górze każdej sondy znajduje się inny grawerunek. Sondy są zamontowane prawidłowo, jeśli grawerunki na sondach tworzą strzałkę. Przewody sond powinny być skierowane w przeciwnych kierunkach. Przy dalszej pracy urządzenia, strzałka, w połączeniu ze wskazaną wartością mierzoną, będzie służyła do określenia kierunku przepływu.



Odległość pomiędzy sondami jest automatycznie obliczana przez przepływomierz, w oparciu o podane parametry średnicy zewnętrznej rurociągu, grubości ścianki, materiału i grubości okładziny rurociągu, rodzaju cieczy, temperatury cieczy, typu sond oraz wybranej ilości przejść wzdłuż rurociągu. Ekran pozycjonowania sond (powyżej, oraz sekcja 3.3) umożliwia precyzyjną regulację położenia sondy.



Rys. 9: Prawidłowa pozycja sond

- 3.7.4 Montaż sondy za pomocą klamry i łańcuchów
 - Umieść klamrę w wyżłobieniu na górze sondy oraz zabezpiecz ją, dokręcając śrubę.
 - Nanieś pastę akustyczną na powierzchnię styku sondy.
 - Umieść sondę z boku rurociągu lub alternatywnie w nachyleniu do 45 stopni względem płaszczyzny poziomej rurociągu. Jest to zalecane ustawienie, służące do osiągnięcia najlepszej akustyki, uwzględniające tworzenie się powierzchni wypełnionych powietrzem na górze rurociągu oraz osadzanie się cząsteczek stałych na jego dnie.



• Weź do ręki końcówkę łańcucha i umieść ostatni element kulkowy w pionowej szczelinie klamry. Zamontuj łańcuch dookoła rurociągu.

- Zaciągnij pewnie łańcuch dookoła rurociągu i zamocuj go w bocznej szczelinie klamry. Pomiędzy sondą a ścianą rurociągu nie powinny się znajdować przestrzenie wypełnione powietrzem.
- Zamontuj drugą sondę w ten sam sposób.
- Korzystając z taśmy pomiarowej, dostosuj odległość między sondami według zaleceń wyświetlanych na ekranie pozycjonowania sond ("Sensor Positioning Screen"). Wyświetlany na środku pasek umożliwia precyzyjną regulację położenia sondy.



Rys. 10: Montaż sond za pomocą klamry i łańcuchów



Rys. 11: Klamra - montaż sondy

4 OBSŁUGA URZĄDZENIA

4.1 Włączanie/Wyłączanie

Przepływomierz jest włączany poprzez przytrzymanie klawisza ON przez ponad dwie sekundy. Jednakowo, wyłączenie go następuje po przytrzymaniu klawisza OFF przez ponad dwie sekundy.

Podczas uruchomienia, przepływomierz wykona kontrolę sprzętu oraz oprogramowania, włączając w to sprawdzenie pamięci rejestratora danych. Postępy będą wskazywane przez serię pasków powyżej i czarny pasek poniżej.

4.2 Ładowanie akumulatora

Wewnętrzne akumulatory mogą być ładowane poprzez zewnętrzną ładowarkę dołączoną do urządzenia.

Ważne: Upewnij się że w ładowarce znajdują się akumulatory NiMH rozmiaru AA. Przystąpienie do ładowania jakichkolwiek innych typów akumulatorów jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenia.

Podłącz ładowarkę akumulatorów do gniazda ładowania przepływomierza oraz głównej sieci zasilającej 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz. Jak zostało przedstawione w kodzie zamówienia, dla poszczególnych krajów dostarczane są różne typy wtyczki ładowarki.

Czerwone oznaczenie znajdujące się na wtyczce leży w prostej linii z oznaczeniem znajdującym się na gnieździe. W celu wyciągnięcia wtyczki, przesuń obudowę zewnętrzną z dala od gniazda, aby zwolnić zatrzask.

Podczas ładowania, ikona akumulatora będzie migać. Jeśli akumulator będzie w pełni naładowany, wszystkie segmenty ikony akumulatora będą wypełnione. Poziom naładowania akumulatora jest również pokazany w ekranie diagnostyki.



Rys. 12: Ładowanie akumulatora

4.3 Klawiatura i wyświetlacz



Rys. 13: Schemat Klawiatury I wyświetlacz

4.3.1 Funkcje Klawiatury

Użyty klawisz	Funkcja główna	Funkcja drugorzędna
	Wprowadź znak:	Pokaż NASTĘPNĄ pozycje
Ne	1 (1 krótkie naciśnięcie klawisza)	
	, (2 krótkie naciśnięcia klawisza)	
\bigcirc	. (3 krótkie naciśnięcia klawisza)	
	- (4 krótkie naciśnięcia klawisza)	
	Wprowadź znak:	Q _{on} = Start/reset funkcji totalizera
	A	Dostosuj jasność/kontrast ekranu
	В	(długie naciśnięcie klawisza)
abc	С	
	2	
	/	
	Wprowadź znak:	Pokaż następny EKRAN
	D	
	E	
$\left(\begin{array}{c}3\\4\end{array}\right)^{\circ}$	F	
	3	
	?	
	_	
	Wprowadź znak:	Q. = Zreset ujemnej wartości licznika
	G	
	Н	
ghi	1	
	4	
	<	

Użyty klawisz	Funkcja główna	Funkcja drugorzędna
	Wprowadź znak: J	
(5)	К	_
jkt		
	>	
	Wprowadź znak:	Q₊ = Reset dodatniej wartości licznika
— 0t	M	
$(\tilde{6})$	N	
mil	6	
	\$	
	Wprowadź znak:	Przełącz MultipleXer
- 41.	P	(tam, gdzie znajdują się funkcje
	0	wielokanałowe)
pqrs	K c	
	7	
	Wprowadź znak:	Q _{OFF} = Wyłącz totalizer
- Q OFF	Т	
	U	
	8	
	*	
	Wprowadź znak:	BEZPpośredni dostęp do wykresu
~**	W	
\bigcirc	Z	
	9	
	Wprowadź znak:	
	+	-
\bigcirc	=	
	#	
	Przesuń menu/listę wyboru w GÓRĘ	Wprowadź znak:
	Przesuć menu /licte wy beru w DÓł	 (znak backspace) Wprowadź zpak:
		- (znak minus)
LIGHT	Wprowadź znak:	Włącz/wyłącz podświetlenie LCD
	. (kropka dziesiętna)	
	WYJDŻ z menu	Anuluj wpis bez zapisywania
ESC		wytącz urządzenie, jesli przytrzymany
	WEJDŹ do menu	Potwierdź wpis z zapisaniem
ENTER		Włącz urządzenie, jeśli przytrzymany
		przez ponad 2s

Rys. 3: Funkce Klawiszy

4.3.2 Funkcje Wyświetlacza



Rys. 14: Schemat Wyświetlacza

4.3.3 Funkcje Wyświetlacza

Ikony Wyświetlacza	Funkcje		
.19	Włączona	Ikona nie iest używana	
Nº M	Wyłączona		
	Właczona	Rejestrator danych rejestruje	
	Wyłaczona	Rejestrator danych wyłaczony	
	Włączona	1 segment = dostępne 33% mocy akumulatora	
		2 segmenty = dostępne 66% mocy akumulatora	
		3 segmenty = dostępne 100% mocy akumulatora	
	Wyłączona	< 5 % dostępne mocy akumulatora	
	Miganie zarysu	Ładowanie akumulatora	
	Włączona	Włączone podświetlenie LCD	
	Wyłączona	Wyłączone podświetlenie LCD	
মিচ	Włączona	Nie wykorzystywana w KATflow 200	
	Wyłączona		
2	Włączona	Głośnik włączony	
	Wyłączona	Głośnik wyłączony	
	Włączona	Błąd montażu sondy	
	Wyłączona	Sonda działa prawidłowo	
	Włączona	Nie wykorzystywana w KATflow 200	
	Wyłączona		
\bigcirc	Włączona	Nie wykorzystywana w KATflow 200	
	Wyłączona		
(FR)	Włączona	Czas/data ustawione	
	Wyłączona	Błąd zegara	
A	Włączona	Zarejestrowano błąd w dzienniku błędów	
	Wyłączona	Nie wykryto błędów	
	Włączona	Interfejs szeregowy RS 232 włączony	
	Wyłączona	Interfejs szeregowy RS 232 wyłączony	
"L". "LT" lub "T"	Wyświetla czy przepływ jest laminarny (L), turbulentny (T), czy mieszany (LT)		

Tab. 4: Wyświetlacz Funkcje ikon

4.4 Kreator szybkiej instalacji

Kreator szybkiej instalacji pozwala na szybkie ustawienie najważniejszych parametrów w celu osiągnięcia udanych pomiarów w najkrótszym możliwym czasie:

Użyty klawisz	Ekran Wyświetlacza	Działanie
ENTER T	MAIN MENU Quick start Installation Output System ▼	Podczas pierwszego uruchomienia i sekwencji rozruchowej wyświetlane jest Menu głównego . Używając klawiszy nawigacji wybierz Szybki Start i potwierdź naciskając ENTER .
	QUICK START Setup Wizard Stored Setup Start Measurement	Użyj klawiszy nawigacji do wybrania Kreatora konfiguracji. Potwierdź, naciskając ENTER . Jeśli sondy zostaną rozpoznane, wyświetli się numer seryjny. Jeśli nie, możliwy jest wybór typu.
	MIDDLE UNITS m3/h m3/m m3/s	Wybierz jednostkę pomiaru głównego używając klawiszy nawigacji, i potwierdź za pomocą ENTER. Jednostka ta będzie wyświetlana na środku ekranu pomiaru. Wybierając OFF dezaktywujesz kanał pomiarowy.l.
	PIPE MATERIAL Stainless Steel Carbon Steel Ductile cast iron	Wybierz materiał rurociągu używając klawiszy nawigacji i potwierdź z ENTER.
Ť	OUTSIDE DIAMETER 76.1 mm	Wprowadź średnicę zewnętrzną używając klawiszy alfanumerycznych i potwierdź naciskając ENTER. Jeżeli popełnisz błąd, użyj klawisza strzałki w GÓRĘ, aby wykasować wprowadzoną wartość.
	CIRC 103.0	Jeżeli popełnisz błąd, użyj klawisza strzałki w górę, aby wykasować wprowadzoną wartość. ENTER aby potwierdzić.
t	WALL THICKNESS 3.4	Wprowadź grubość ścianki rurociągu używając klawiszy alfanumerycznych i potwierdź z ENTER. Jeżeli popełnisz błąd, użyj klawisza strzałki w GÓRĘ, aby wykasować wprowadzoną wartość.
	FLUID Water ▲ Saltwater ﷺ Acetone ▼	Wybierz ciecz używając klawiszy nawigacji. Potwierdź, naciskając ENTER .

Użyty klawisz	Ekran Wyświetlacza	Działanie
Ť	TEMPERATURE 20.0 C	Za pomocą klawiatury wprowadź temperaturę cieczy i potwierdź, naciskając ENTER. Jeżeli popełnisz błąd, użyj klawisza strzałki w GÓRĘ, aby wykasować wprowadzoną wartość.
	LINER MATERIAL None Epoxy Rubber	Wybierz materiał okładziny rurociągu używając klawiszy nawigacji i potwierdź naciskając ENTER . Po wybraniu materiału okładziny pojawi się dodatkowy ekran pozwalający na wprowadzenie jej grubości.
(t	PASSES Auto 1 2	 Wybierz ilość przejść używając klawiszy nawigacji. Auto: Automatyczny wybór 1: 1 przejście (tryb "po przekątnej") 2: 2 przejścia (tryb "wzdłuż") 3: 3 przejścia (tryb "po przekątnej") 4: 4 przejścia(tryb "wzdłuż") itd. Potwierdź naciskając ENTER.
	QUICK START Setup Wizard Stored Setup Start Measurement	Wybierz "Rozpocznij pomiar" i potwierdź, naciskając ENTER aby rozpocząć procedurę pozycjonowania sond.
	CHNL1 SENSOR Spacing 110.5 mm Using 2 passes Signal 26 dB	Ekran pozycjonowania sondy: zamontuj sondy zachowując zalecaną odległość w oparciu o środkowy pasek służący do dokładnej regulacji pozycji (pożądana jest środkowa pozycja). Obserwuj pasek górny (stosunek sygnału do szumu) i dolny (jakość sygnału). Oba paski powinny być wypełnione na podobnym poziomie, ok. 1/3 długości lub więcej. Potwierdź naciskając ENTER aby uzyskać pomiary. Uwaga: Podane parametry są wartościami orientacyjnymi.
	CHNL-1 25.678 ^{m3/h} 11/11/07 10:56:00	Sukces!

Tab. 5: Kreator szybkiej konfiguracji

4.5 Pomiary

4.5.1 Ekran pomiaru głównego (PV)

Pomiary są uruchamiane za pomocą "Rozpocznij pomiar" w Szybki Start :

Użyte klawisze	Ekran Wyświetlacza	Działanie
ESC 1 ^(k) 3 ^(k) ^(k) ^(k)	FLOW RATE 25.678 m3/h 11/11/07 10:56:00	Wartość pomiaru głównego może być zmieniana w menu Szybki Start lub Instalacja . Naciśnij ESC aby wrócić do Menu głównego. Aby wyświetlić totalizery, naciśnij NEXT . Zmień na ekran diagnostyki naciskając DISP .

Tab. 6: Ekran pomiaru głównego

Format ekranu trzy-wierszowego:

Użyte klawisze	Ekran Wy	/świetlacza		Działanie	
			Ekran	trzy-wierszowy	jest
	CH	NL-1	skonfigurow	any w celu w	yświetlania
	- 0	0 m3	przepływu,	totalizerów,	i funkcji
	25.67	8 m3/h	diagnostycz	nych. Zmień	na ekran
	1.37	'0 m/s	diagnostyki	naciskając [DISP. Aby
$(7)^{\ddagger}$	11/11/07	10:56:00	wyświetlić to	otalizery, naciśn	ij NEXT.
pqrs			Przejdź prze	z ekrany naciska	ając NEXT.

Tab. 7: Ekran pomiaru głównego w formacie trzy-wierszowym

4.5.2 Ekran diagnostyki

Użyte klawisze	Ekran Wyświetlacza	Działanie
	DIAGNOSTIC 1 55.2 Gain 20.5 Signal -10.0 Noise 11/11/07 10:5	 Wiersz górny wyświetla wzmocnienie wzmacniacza (Gain). Wiersz środkowy wyświetla siłę sygnału (Signal). Wiersz dolny wyświetla wartość szumu (Noise). Przejdź do innych ekranów diagnostyki naciskając NEXT. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać informacje dotyczące znaczenia każdego ekranu diagnostyki.

Tab. 8: Ekran diagnostyki

4.5.3 Ekran totalizera

The totaliser displays will only be shown when the totalisers are activated.

Użyte klawisze	Ekran Wyświetlacza	Działanie
	TOTALISER -1 - 1.3 m3 25.678 m3/h 37.3 m3 11/11/07 10:56:00	Totalizer przepływu może zostać uruchomiony lub zresetowany przez naciśnięcie Q _{ON} jeżeli pomiary objętości zostały wybrane jako jedne z wyświetlanych jednostek. Aby przejść z ekranu pomiarowego do ekranów Totalizera, naciśnij NEXT. Jeśli górny i dolny wiersz wyświetlacza został skonfigurowany w celu wyświetlania pomiarów objętości, pierwszy ekran totalizera wyświetla łączny przepływ, a drugi wyświetla osobno łączny przepływ w kierunku dodatnim i ujemnym. Aby wrócić do ekrany pomiarowego, naciśnij ponownie NEXT.
		Naciśnięcie Q + resetuje łączny przepływ dodatni. Naciśnięcie Q . resetuje łączny przepływ ujemny.
(8) tuv		Totalizery mogą zostać zatrzymane przez naciśnięcie Q _{OFF} .
		Ponowne naciśnięcie Q _{oN} resetuje totalizer ogólny, oraz totalizer przepływów w obydwu kierunkach. Zmiana na inne ekrany lub powrót do ekranu totalizera bez resetowania odbywa się przez naciśnięcie DISP lub NEXT .

Tab. 9: Ekran totalizera

4.5.4 Rejestrator danych

Rejestrator danych jest włączany w **Menu Głónym** oraz pracuje, gdy dla interwału jest wprowadzona wartość zerowa. Rejestrowane pozycje są wybierane w menu Wybór. **ENTER** zaznacza pozycje, **0** odznacza. Może zostać wybranych do dziesięciu pozycji.

Notatka: Jeśli nie zostaną wybrane żadne pozycje, rejestrator będzie zapisywał spacje.

Prześlij rejestrator przez port szeregowy do terminala wybierając Pobranie danych.

Wyczyść rejestrator wybierając Usunięcie danych.

Pozostałe miejsce rejestratora wyświetlane jest na Ekranie diagnostyki.

Zapisane dane mogą być pobrane, wyświetlone i eksportowane za pomocą oprogramowania KATdata+ z wyjątkiem, gdy włączony jest tryb Wrap Mode.

5 URUCHOMIENIE

5.1 Struktura menu

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
Szybki Start			
	Kreator Ustawień		
		Typ sondy	 Wyświetla typ sondy i numer seryjny, jeśli zostanie automatycznie rozpoznany, w przeciwnym razie wybierz z listy ↑ ↓ K1N, K1L, K1E, K1Ex, K1P K4N, K4L, K4E, K4Ex, K4P K0, M, Q, Specjalne
		Jednostka wiersza środkowego	 Wybierz z listy na której dostępne jest ↑ ↓ m/s, f/s, in/s, m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s USgal/h, USgal/min, USgal/s, bbl/d, bl/h, bbl/min g/s, t/h, kg/h, kg/min, m3, l, USgal, bbl, g, t, kg, W, kW, MW, J, kJ, MJ Sygnał (Signal) dB, szum (noise) dB, SNR (dB) C m/s (szybkość propagacji fali dźwiękowej), CU (temperatura obudowy) K (współczynnik korygujący), REY (liczba Reynoldsa) SOS, DEN, KIN, SHC (szybkość propagacji fali dźwiękowej, gęstość, lepkość kinematyczna, właściwa pojemność cieplna wprowadzona/z obliczeń) TEMP (określona lub zmierzona temperatura cieczy) PRESS (określone lub zmierzone ciśnienie cieczy) Tin, Tout (temperatura dopływu i odpływu) Inne (Other) (programowalne wejście lub obliczana wartość)) Obliczenia (Math) (obliczana wartość – zobacz niżei)
		Materiał rurociągu	 Wybierz z listy ↑ ↓ Stal nierdzewna, Stal węglowa, Żeliwo ciągliwe, Żeliwo szare, Miedź, Ołów, PVC, PP, PE, ABS, Szkło, Beton, Inne (prędkość dźwięku rurociągu)
		Prędkość dźwięku	(Tylko jeśli został wybrany materiał rurociągu) 500 5000 m/s
		Średnica zewnętrzna	6 3500 mm
		Grubość ścianki	0.5 75 mm
		Średnica wewnętrzna	6 3500 mm

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
		Ciecz	 Wybierz z listy ↑↓ Woda, Słona woda, Aceton, Alkohol, Amoniak, Tetrachlorometan, Etanol, Alkohol etylowy, Eter dietylowy, Glikol etylowy, Glikol/Woda 50%, Ropa, Metanol, Alkohol metylowy, Mleko (Milk), Nafta, Olej samochodowy, Freon R134a, Freon R22, Kwas chlorowodorowy, Śmietana, Kwas siarkowy, Toluen, Chlorek winylu, Inne (lepkość kinematyczna, gęstość, prędkość poprzeczna medium)
		Lepkość kinematyczna	(Tylko jeśli została wybrana ciecz) 0 30000 mm²/s
		Gęstość	(Tylko jeśli została wybrana ciecz) 100 2000 kg/m³
		Prędkość dźwięku w medium	(Tylko jeśli została wybrana ciecz) 800 3500 m/s
		Temperatura	-30 +300 °C
		Materiał okładziny	 Wybierz z listy ↑ ↓ Brak, Epoksyd, Guma, PVDF, PP, Szkło, Beton, Inne (prędkość dźwięku w okładzinie)
		Prędkość dźwięku w okładzinie	(Tylko jeśli został wybrany materiał okładziny) 500 5000 m/s
		Grubość okładziny	(Tylko jeśli został wybrany materiał okładziny) 1.0 99.0 mm
		Ilość przejść	Wybierz z listy ↑↓ • Auto, 116
	Czujnik grubości		Grubość referencyjna
			Kalibracja
	Zapisane ustawienia		Wczytaj, zapisz, lub usuń skonfigurowane ustawienia. (Nazwy dla różnych punktów pomiarowych mogą zostać wprowadzone przy zapisie za pomocą klawiatury)
	Rozpocznij pomiar		
		Typ sondy	Wyświetla typ sondy i numer seryjny, jeśli zostanie automatycznie rozpoznany, w przeciwnym razie wybierz z listy $\land \lor$ (zobacz wyżej)
		SP1- Częstotliwość sondy	Only for special, unrecognised sensors 5 80
		SP2-Kąt wiązki	Tylko dla specjalnych, nierozpoznanych sond
		SP3-Prędkość poprzeczna materiału 1	Tylko dla specjalnych, nierozpoznanych sond

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
		SP4-Prędkość	
		poprzeczna materiału 2	
		SP5-Offset	Tylko dla specialnych, nieroznoznanych sond
		kryształu	
		SP6-Odległość kryształu	Tylko dla specjalnych, nierozpoznanych sond
		SP7-Offset przepływu zerowego	Tylko dla specjalnych, nierozpoznanych sond
		SP8-Offset dopływu	Tylko dla specjalnych, nierozpoznanych sond
		Faktor K sondy	
Instalacja			
	Rurociąg		
		Materiał	Select from pipe material list
		Śrzewnętrzna	6 6500 mm (Średnica zewnętrzna)
		Grścianki	0.5 75 mm (Grubość ścianki)
		Śr wewnętrzna	6 6500 mm (Średnica wewnętrzna)
		Prędkość poprzeczna	600 … 6554 m/s (Prędkość poprzeczna dźwięku rurociągu)
		Prędkość podłużna	600 8000 m/s (Prędkość podłużna dźwięku rurociągu)
		Obwód	18.8 20420 mm
		Chropowatość	0.0 10 mm
	Medium		
		Ciecz	Wybierz z listy cieczy
		Lepkość kinematyczna	0 30000 mm²/s
		Lepkość dynamiczna	0 60 kg s ⁻¹ m ⁻¹
		Gęstość	100 2000 kg/m ³
		Prędkość dźwięku	800 3500 m/s
		Temperatura	-30 +300 °C
	Okładzina		
		Materiał	Wybierz z listy materiałów
		Grubość	0.1 99.9 mm
		Prędkość dźwięku	500 5000 m/s
	Ilość przjeść		Wybierz z listy

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
Wyjście			
	Wyświetlacz		
		Wiersz górny	Jednostki (Wybierz z listy $\land \downarrow$)
		Wiersz środkowy	Jednostki (Wybierz z listy $\land \lor$)
		Wiersz dolny	Jednostki (Wybierz z listy $\land \lor$)
		Tłumienie	Zmniejsza fluktuacje wyświetlanych danych wyjściowych. 1 255 s
		Jednostki metryczne/impe rialne	
		Autom czas sekwencji	
	Rejestrator danych		
		Intervał	0 999 s
		Wybór	Wybierz z listy. ENTER zaznacza, 0 odznacza. Może być rejestrowanych do 10 zmiennych.
		Alarm braku pamięci	Wyjście alarmowe 0 100 %
		Pobranie danych	Wysyła wszystkie dane rejestratora za pomocą portu szeregowego RS 232
		Usunięcie danych	Czyści rejestrator
	Komunikacja szeregowa		
		Tryb	 Wybierz z listy ↑↓ Brak Drukarka (wybrane wartości są wysyłane na wyjście co sekundę) Diagnostyka Pobieranie (prześlij dane rejestratora przez port RS 232) Test kalibracyjny (kalibracja laboratoryjna, nie zalecana do stosowania przez użytkownika lub na obiekcie).
		Bod	 Wybierz z listy ↑ ↓ 9600 (Domyślne) 19200 57600 115200
		Parzystość	Wybierz z listy ↑↓ • Brak • Parzyste (Domyślne) • Nieparzyste
System			
	Dane urządzenia		

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
		Kod modelu	KF200
		Numer seryjny	Przykład: 20000003
		Wersja sprzętu	Przykład: 2.0, 1.5
		Wersja oprogramowani a	Przykład: 3.2, 3.1
	Obliczenia		
		Odcięcie niskiego przepływu	0 0.10 m/s
		Odcięcie wysokiego przepływu	0 30 m/s
		Korekcja przepływu	Tak (korekcja profilu przepływu) Nie
		Offset PV	-30 +30 jednostek
		Skalowanie PV	0 1000 jednostek
		Kalibracja zera	 Dostosuj: Zero (Tak/Nie): Ustaw obecny przepływ jako zerowy Śledzenie (Tak/Nie): Zero podąża za wariantami wyjść Delta: Offset przepływu zerowego w ns Time up: Offset dopływu w ns
	Użytkownik		
		Identyfikator	Przykład: Pompa P3A
		Numer tag	Przykład: 1FT-3011
	Test		
		Tryby testowe	Testuje integralność urządzenia i funkcji. Instalacja symuluje wzrastające natężenie przepływu.
	Ustawienia		
		Data	Przykład: 03/10/2015
		Czas	Przykład: 09:27:00
		Format daty	Wybierz z listy ↑↓ • dd/mm/rr • mm/dd/rr • rr/mm/dd
		Język	 Wybierz z listy ↑ ↓ (jeśli dostępne) Angielski, Francuski, Niemiecki, Rosyjski, Rumuński, Holenderski, Turecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Czeski, Duński, Polski.
		Klawiatura	Tak/ Nie
		Akumulator	Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora: Tak/Nie Automatyczne wyłączenie 1 59 min

Menu główne	Menu poziom 1	Menu poziom 2	Opis/Ustawienia
	Ustawienia		Tak/Nie
	fabryczne		
	(Przywróć		
	ustawienia		
	fabryczne)		
Diagnostyka			
			Pokazuje mierzoną temperaturę, dostępną pamięć rejestratora,
			poziom naładowania akumulatora, napięcie akumulatora (przewijaj
			używając ENTER)
Oscyloskop			
			Wyświetla otrzymane impulsy akustyczne (zobacz 5.7)

Tab. 10: Struktura menu

5.2 Diagnostyka

Ekrany diagnostyczne mogą być podglądane bezpośrednio podczas pomiarów lub za pośrednictwem struktury menu.

5.3 Ustawienia wyświetlacza

Dostosowanie pod użytkownika ustawień dotyczących wyświetlania danych może być osiągnięte za pomocą odpowiednich elementów menu.

5.3.1 Główna Wartość pomiaru (PV)

Główna Wartość pomiaru (PV) jest podstawową daną pomiarową.

5.4 Ustawienia wyjść

5.4.1 Interfejs szeregowy RS 232

Interfejs szeregowy RS 232 może być wykorzystany do przesyłania danych online lub pobierania wewnętrznej zawartości rejestratora danych. Ustawienia znajdują się w podmenu Komunikacja szeregowa.

5.5 Oprogramowanie KATdata+

Oprogramowanie może zostać dostarczone w celu pobierania zawartości rejestratora danych i komunikacji z przepływomierzem.

5.6 Pomiar grubości ścianki

Dostępny jest opcjonalny czujnik grubości ścianki. KATflow 200 wykryje podłączony czujnik podczas uruchomienia menu Ustawień lub Czujnika grubości, trybu pomiarowego lub Funkcji Oscyloskopu. Użyj Kreatora Ustawień lub menu Instalacji, aby ustawić materiał rurociągu. Wybierz "Rozpocznij pomiar". KATflow 200 rozpozna czujnik i wyświetli ekran pomiarowy. Grubość ścianki będzie wyświetlana, gdy czujnik ma dobry kontakt akustyczny z rurociągiem.

5.6.1 Czujnik grubości

Aby potwierdzić grubość ścianki i prędkość dźwięku, wybierz Czujnik grubości w menu Szybki Start. Wprowadź Grubość referencyjną i wybierz "Kalibracja".



Rys. 15: Ekran czujnika grubości ścianki

Ekran wyświetla otrzymane impulsy akustyczne oraz wartości siły sygnału, czasu przejścia, grubości referencyjnej, oczekiwanej prędkości dźwięku, mierzonej grubości przy referencyjnej prędkości dźwięku i mierzonej prędkości dźwięku przy grubości referencyjnej (od góry do dołu).

Po opuszczeniu ekranu za pomocą klawisza ESC, przepływomierz spyta czy chcesz zapisać zarejestrowaną wartość prędkości poprzecznej dźwięku rurociągu.

5.7 Funkcja oscyloskopu



Rys. 16: Scope function display

Przepływomierze Katronic posiadają dodatkową funkcję oscyloskopu (zobacz Rys. 16), który przedstawia reprezentację impulsu otrzymywanego przez sondy. Dodatkowo, ekran wyświetla następujące dane (od góry do dołu):

Wzmocnienie (dB)
Sygnał (dB)
Hałas (dB)
Czas przejścia (us)
Delta (ns) – [czas przepływu ujemnego minus czas przepływu dodatniego]
Temperatura jednostki sterującej (degC)
Przepływ (m/s)

Tab. 11: Ekran Funkcji oscyloskopu

6 KONSERWACJA

Przepływomierze KATflow nie wymagają konserwacji, zważywszy na funkcje pomiaru przepływu. W ramach okresowych przeglądów zalecane są regularne kontrole pod kątem korozji i uszkodzeń przetworników, skrzynki przyłączeniowej, jeśli jest dołączona, oraz obudowy przepływomierza.

6.1 Serwis/Naprawa

Przepływomierze KATflow zostały starannie wyprodukowane i przetestowane. Jeśli ich instalacja, oraz obsługa przebiega zgodnie z instrukcją obsługi, nie powinny wystąpić jakiekolwiek problemy.

Gdyby jednak zaszła potrzeba odesłania urządzenia do inspekcji lub naprawy, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:



• Z uwagi na ustawowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska i ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, producent może tylko obsłużyć, testować i naprawiać zwrócone urządzenia, które były w kontakcie z produktami nie stanowiącymi ryzyka dla personelu i środowiska.

• Oznacza to, że producent może obsługiwać tylko te urządzenia, którym towarzyszy Protokół Zwrotu potwierdzający, że urządzenie jest bezpieczne w obsłudze.

Jeśli urządzenie było w kontakcie z produktami toksycznymi, łatwopalnymi, lub zagrażającymi zanieczyszczeniem wody, uprzejmie prosimy abyś:



• sprawdził, a w razie potrzeby upewnił się przez przepłukanie i neutralizację, że wszystkie przestrzenie urządzenia są wole od niebezpiecznych substancji,

• załączył do urządzenia certyfikat potwierdzając, że jest bezpieczne w obsłudze.

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Większość problemów pomiarowych związanych jest z niewystarczającą siłą i jakością sygnału. Wstępne kontrole powinny sprawdzać:

- Czy została nałożona pasta akustyczna?
- Czy może zostać zmieniona ilość przejść sygnału? Ogólną zasadą jest, że większa ilość sygnałów zwiększa dokładność, mniejsza ilość daje mocniejszy sygnał.
- Czy w pobliżu znajdują się jakiekolwiek zakłócenia?
- Czy sygnał mógłby się polepszyć po przesunięciu sond na obwodzie rurociągu?
- Czy parametry instalacji są poprawne?

Jeśli wystąpi konieczność kontaktu z obsługą klienta, proszę przekazać nam następujące informacje:

• Kod modelu



- Wersję sprzętu i oprogramowania
- Listę rejestru błędów

Możliwe Komunikaty błędów mogą zawierać następujące informacje:

Komunikat o błędzie	Grupa	Opis	Rozwiązanie problemu
			Wyłącz i włącz urządzenie,
	Sprzet	Wewnętrzny błąd komunikacji	w przeciwnym razie
	spizęt	karty	skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
NO SERIAL NO.	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
NO VERSION NO.	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
PARA READ FAIL	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Przywróć ustawienia
			domyślne, w przeciwnym
			razie skontaktuj się z
			działem obsługi klienta
PARA WRITE FAIL	Sprzęt	Błąd zapisu z FRAM	Przywróć ustawienia
			domyślne, w przeciwnym
			razie skontaktuj się z
			działem obsługi klienta
VAR READ FAIL	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
VAR WRITE FAIL	Sprzęt	Błąd zapisu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
SYSTEM ERROR	Sprzęt		Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
VISIBILITY ERR	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
FRAM LONG WRITE ERR	Sprzęt	Błąd zapisu z FRAM	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
FRAM READ ERR	Sprzęt	Błąd odczytu z FRAM	Skontaktuj się z działem

KATflow 200 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

			obsługi klienta
RTC ERR	Sprzęt	Błąd zegara czasu rzeczywistego	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
EXTMEM ERR	Sprzęt	Błąd pamięci rejestratora	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
SPI ERR	Sprzęt	Błąd magistrali SPI	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
I2C ERR	Sprzęt	Błąd magistrali I2C	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
MATH ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta

KATflow 200 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

			Skontaktuj się z działem
STACKERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczen	obsługi klienta
ADDR ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
OSC ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
ADC ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
IO ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
TIMING ERR	Oprogramowanie	Wewnętrzny błąd obliczeń	Skontaktuj się z działem
			obsługi klienta
COMM INIT ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM START ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM HS0 ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM HS1 ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM READ AVE ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM READ RAW ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM READ HISTORY ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
COMM CRC ERR	Sprzęt	Wewnętrzny błąd komunikacji	Wyłącz i włącz urządzenie, w
			przeciwnym razie skontaktuj
			się z działem obsługi klienta
SENSOR COUPLING ERR	Instalacja	Słabe sprzęganie sondy, niski SNR	Sparuj ponownie sondy,
			sprawdź instalację, zmniejsz
			liczbę przejść, poszukaj innej
			lokacji, w przeciwnym razie
			skontaktuj się z działem
			obsługi klienta

Tab. 12: Lista błędów

7.1 Utrudnienia przy pobraniu danych

Jeśli wystąpią utrudnienia przy pobieraniu danych rejestratora:

- Sprawdź, czy przepływomierz jest włączony i nie jest w trybie pomiarowym.
- Sprawdź, czy numer portu COM przydzielony w Menadżerze Urządzeń (Device Manager) (lub odpowiednik) zgadza się z ustawionym w Oprogramowaniu KATdata+.

KATflow 200 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Sprawdź czy ustawienia (bod, parzystość, długość słowa, bity stopu) są identyczne.
- Użyj dostarczonych złączy czy to do podłączenia do portu COM 9-pin czy przy konwersji z komunikacji szeregowej na Universal Serial Bus (USB).
- Czy rejestrator jest w trybie Wrap Mode? Jeśli tak, użyj terminala i komendy pobrania rejestratora. Jeśli "Nie", może zostać również wykorzystanie Oprogramowania KATdata+.

8 DANE TECHNICZNE

Materiał	Szybkość propagacji* fali ścinającej (przy +25 °C)					
	m/s	ft/s				
Stal, 1 % zawartości węgla , hartowana	3 150	10 335				
Stal Węglowa	3 230	10 598				
Mild Steel	3 235	10 614				
Stal, 1 % zawartości węgla	3 220	10 565				
302 Stal nierdzewna	3 120	10 236				
303 Stal nierdzewna	3 120	10 236				
304 Stal nierdzewna	3 141	10 306				
304L Stal nierdzewna	3 070	10 073				
316 Stal nierdzewna	3 272	10 735				
347 Stal nierdzewna	3 095	10 512				
Stal nierdzewna "Duplex"	2 791	9 479				
Aluminium	3 100	10 171				
Aluminium (walcowane)	3 040	9 974				
Miedź	2 260	7 415				
Miedź (wyżarzona)	2 325	7 628				
Miedź (walcowana)	2 270	7 448				
Miedzionikiel (70 % Cu 30 % Ni)	2 540	8 334				
Miedzionikiel (90 % Cu 10 % Ni)	2 060	6 759				
Mosiądz	2 120	6 923				
Złoto	1 200	3 937				
Inconel	3 020	9 909				
Żelazo (elektrolityczne)	3 240	10 630				
Żelazo (Armco)	3 240	10 630				
Żeliwo sferoidalne	3 000	9 843				
Żeliwo	2 500	8 203				
Monel	2 720	8 924				
Nikiel	2 960	9 712				
Cyna (walcowana)	1 670	5 479				
Titan	3 125	10 253				
Wolfram (wyżarzony)	2 890	9 482				
Wolfram	2 640	8 661				
Węglik wolframu	3 980	13 058				
Cynk	2 440	8 005				
Szkło boro-krzemowe	3 280	10 761				
Szkło (flint)	2 380	7 808				
Szkło (kron)	2 840	9 318				
Nylon	1 150	3 772				
Nylon, 6-6	1 070	3 510				
Polietylen (LD)	540	1 772				
PVC, CPVC	1 060	3 477				
Żywica akrylowa	1 430	4 690				
PTFE	2 200	7 218				

Tab. 13: Dane techniczne materiałów rurociągu

*Należy pamiętać, że podane wartości są wartościami nominalnymi. Cząsteczki stałe mogą być niejednorodne i anizotropowe. Wartości rzeczywiste są zależne od dokładnego składu, temperatury oraz, w mniejszym stopniu, od ciśnienia i naprężenia.

				Wszystkie dane podawane są dla temperatury +25 °C (+77 °F), o ile nie						nie		
				Szubla	néć pro	nagacii	Zaz fali					
								Lenko	Lepkość (kinematyczna)			
	Wzór	Ć ra da	L		uzwięr	Concj		V/ C	Серко	Leprose (ninemalyczild)		14)
Substancia	chemiczny	cieżko	ек ści	m/s	:	ft/c		m/s/ºC	mm ²	/s	10 ⁻⁶ .ft ²	/s
Bezwodnik				,-						-		
octowy	(CH3CO)2O	1.082	+20 °C	1 180.0		3 871.4		2.50	0.769		8.274	
Kwas,												
bezwodnik												
octowy	(CH3CO)2O	1.082	+20 °C	1 180.0		3 871.4		2.50	0.769		8.274	
Kwas octowy,												
acetonitryl	C2H3N	0.783		1 290.0		4 232.3		4.10	0.441		4.745	
Kwas octowy,												
octan etylu	C4H8O2	0.901		1 085.0		3 559.7		4.40	0.467		5.025	
Kwas octowy,												
octan metylu	C3H6O2	0.934		1 211.0		3 973.1			0.407		4.379	
Aceton	C3H6O	0.791		1 174.0		3 851.7		4.50	0.399		4.293	
Dichloroeten	C2H2Cl2	1.260		1 015.0		3 330.1			0.400		4.304	
Etanol	C2H2Cl4	1.595		1 147.0		3 763.1		3.80	1.156	+15°C	12.440	+15°C
Alkohol	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1.396		15.020	
Amoniak	NH3	0.771		1 729.0	-33 °C	5 672.6	-27 °C	6.68	0.292	-33 °C	3.141	-27 °F
Benzen	C6H6	0.879		1 306.0		4 284.8		4.65	0.711		7.650	
Benzol	C6H6	0.879		1 306.0		4 284.8		4.65	0.711		7.650	
Bromin	Br2	2.928		889.0		2 916.7		3.00	0.323		3.475	
n-Butan	C4H10	0.601	0°C	1 085.0	-5 °C	3 559.7	+23 °C	5.80				
2-Butanol	C4H10O	0.810		1 240.0		4 068.2		3.30	3.239		34.851	
sec- Butylalcohol	C4H10O	0.810		1 240.0		4 068.2		3.30	3.239		34.851	
n- butylowy												
bromek	C4H9Br	1.276	+20 °C	1 019.0	+20 °C	3 343.2	68 °F		0.490	+15°C	5.272	+59 °C
n-butylowy												
chlorek												
(22,46)	C4H9Cl	0.887		1 140.0		3 740.2		4.57	0.529	+15°C	5.692	+59 °F
Tetrachlorek												
węgla	CCI4	1.595	+20 °C	926.0		3 038.1		2.48	0.607		6.531	
Tetrafluorom												
etan	CF4	1 750	150 %	875.2	150 %	2 871 5	220 °E	6.61				
Chloroform	CHCI3	1.489	-150 C	979.0	-150 C	3 2 1 1.9	-230 1	3.40	0.550		5.918	
		1.100		0.0.0							0.010	
Dichlorodiflu												
orometan	CCl2F2	1.516	+40 °C	774.1		2 539.7		4.24				
Etanol	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1.390		14.956	
Octan etylu	C4H8O2	0.901		1 085.0		3 559.7		4.40	0.489		5.263	
Ethylalkohol	C2H6O	0.789		1 207.0		3 960.0		4.00	1.396		15.020	

				Wszystkie dane podawane są dla temperatury +25 °C (+77 °F), o ile nie zaznaczono inaczei								
				Szybkość propagacji fali dźwiekowej				Delta v/ºC	Lepko	Lepkość (kinematyczna)		
Substancja	Wzór chemiczny	Środe ciężko:	k ści	m/s	<u></u>	ft/s	5	m/s/°C	mm ²	² /s	10 ⁻⁶ · ft ²	/s
		•										
Ethylbenzen	C8H10	0.867	+20 °C	1 338.0	+20 °C	4 890.8	68 °F		0.797	+17 °C	8.575	+63 °F
Eter	C4H10O	0.713		985.0		3 389.8		4.87	0.311		3.346	
Eter												
dietylowy	C4H10O	0.713		985.0		3 231.6		4.87	0.311		3.346	
1,2- dibromoetan	C2H4Br2	2.180		995.0		3 264.4			0.790		8.500	
1,2-												
dicholoroeta												
n	C2H4Cl2	1.253		1 193.0		3 914.0			0.610		6.563	
Glikol												
etylenowy	C2H6O2	1.113		1 658.0		5 439.6		2.10	17.208	+20 °C	185.158	+68 °F
Fluor	F	0.545	-143 °C	403.0	-143 °C	1 322.2	-225 °F	11.31				
Formaldehyd , ester												
metylowy	C2H4O2	0.974		1 127.0		3 697.5		4.02				
Glikol	C2H6O2	1.113		1 658.0		5 439.6		2.10				
50 % Glikol												
etylenowy												
/ 50 % Woda				1 578.0		5 177.0						
Propanol	СЗН8О	0.785	+20 °C	1 170.0	+20 °C	3 838.6	+68 °F		2.718		29.245	
Isopropanol	C3H8O	0.785	+20 °C	1 170.0	+20 °C	3 838.6	+68 °F		2.718			
Nafta		0.810		1 324.0		4 343.8		3.60				
Metan	CH4	0.162	-89 °C	405.0	-89 °C	1 328.7	-128 °F	17.50				
Metanol	CH4O	0.791	+20 °C	1 076.0		3 530.2		292.00	0.695		7.478	
			20 0									
Octan metylu	C3H6O2	0.934		1 211.0		3 973.1			0.407		4.379	
Alkohol												
metylowy	CH4O	0.791		1 076.0		3 530.2		292.00	0.695		7.478	
Metylobenze												
n	C7H8	0.867		1 328.0	+20 °C	4 357.0	+68 °F	4.27	0.644		7.144	
Mleko,												
homogenizo												
wane				1 548.0		5 080.0						
Ropa		0.760		1 225.0		4 019.0						
Gaz ziemny		0.316	-103 °C	753.0	-103 °C	2 470.5	-153 °F					
Azot	N2	0.808	-199 °C	962.0	-199 °C	3 156.2	-326 °F		0.217	-199 °C	2.334	-326 °F
Olej,												
samochodow											2045.0	
y (SAE				070 (0.05.5			100		2 045.0	
20a.30)		1.740		870.0		2 854.3			190.000		93	
	C11µ1000	0.000		1 477 0		10150		2 60	0.670		7 200	
пусуному		0.969		1411.0		4 043.8		3.00	0.670		1.209	

				Wszyst	kie dar	ne podav	vane s	ą dla tem	pera	tury +25	°C (+7	7 °F), o ile	nie
				zaznaczono inaczej									
				Szybko	Szybkość propagacji fali			Delta					
	1				dźwięł	kowej		v/°C		Lepko	ość (ki	nematyczr	ıa)
	Wzór	Środe	k										
Substancja	chemiczny	ciężko	ści	m/s	5	ft/s	5	m/s/º	С	mm ²	/s	10 ⁻⁶ ft ²	/s
Olej,													
napędowy		0.800		1 250.0		4 101.0							
Olej, Fuel AA													
gravity		0.990		1 485.0		4 872.0		3.70					
Olej													
(smarownicz				1 500 0		F 010 0							
y X200) Olei (z				1 530.0		5 019.9							
oliwek)		0.912		1 4 3 1 0		4 694 9		2 75		100.000		1 076 365	
Olei (z		0.512		1 101.0		1001.0		2.15		100.000		1010.303	
orzechów)		0.936		1 458.0		4 738.5							
Propane													
(-45 to													
-130 °C)	СЗН8	0.585	-45 °C	1 003.0	-45 °C	3 290.6	-49°F	5.70					
1-Propanol	СЗН8О	0.780	+20 °C	1 222.0	+20 °C	4 009.2	+68 °F						
2-Propanol	СЗН8О	0.785	+20 °C	1 170.0	+20 °C	3 838.6	+68 °F			2.718		29.245	
Propene	C3H6	0.563	-13 °C	963.0	13 °C	3 159.4	+9 °F	6.32					
n-Propyl-													
alkohol	СЗН8О	0.780	+20 °C	1 222.0	+20 °C	4 009.2	+68 °F			2.549		27.427	
Propylen	C3H6	0.563	-13 °C	963.0	-13 °C	3 159.4	+9 °F	6.32					
Freon R-11	CCl3F	1.490		828.3	0 °C	2 717.5	+32 °F					8.500	
Freon R-12	CCl2F2	1.516	-40 °C	774.1	-40 °C	2 539.7	-40 °C	4.24					
Freon R-14	CF4	1.750	-150 °C	875.2	-150 °C	2 871.6	-268 °F	6.61					
Freon R-21	CHCl2F	1.426	0°C	891.0	0 °C	2 923.2	+32 °F	3.97					
Freon R-22	CHClF2	1.491	-69 °C	893.9	+50 °C	2 923.2	+32 °F	4.79					
Freon R-113	CCI2F-CCIF2	1.563		783.7	0 °C	2 571.2	+32 °F	3.44					
E 0.114		1 455		66F 0		0 1 0 0 7		0.70					
Freon R-114	CCIF2-CCIF2	1.455		665.3	-10 °C	2 182.7	+14 °F	3.73					
Билли D 115	COCIEF					2 1 5 2 5		4.40					
Freon R-115	CZCIF5			656.4	-50 °C	2 153.5	-58 °F	4.42					
Freen D C210	CAEO			1.6		E74 0		1 002 20		2 000			
FIEULI K-CS18	C4F8			1.0	-20 °C	574.0	-10 °C	1 885.20	14 °F	3.860			
Azotan sodu		1 22/		1 763 3		5 725 1		0.74		1 270		1/1 7/10	
		1.004	+336 °C	± 105.5	1+336 °C	J 10J.1	1+637°F	0.14		1.370	+336 °C	14.140	+637 °F
Azotvn sodu	NaNO2	1 805	+202 °C	1 876 8	+202 00	6 157 5	+550 %						
Siarka	S	1.000	+292 °C	1 177 0	1250 °C	3 261 5	1402 05	_ 1 12					
Juna	5			- I I I.U	+∠50 °C	J 001.J	1*482 °F	- <u> </u>					L

			Wszyst	kie dar	ne podav	vane sa	ą dla temper	atury +25 °C (+	-77 °F), o ile nie
			zaznaczono inaczej						
			Szybk	ość pro	opagacji	fali	Delta		
	1			dźwięł	kowej		v/°C	Lepkość (ł	kinematyczna)
	Wzór	Środek							
Substancja	chemiczny	ciężkości	m/s	5	ft/s	5	m/s/ºC	mm²/s	10 ⁻⁶ .ft ² /s
Kwas									
siarkowy	H2SO4	1.841	1 257.6		4 126.0		1.43	11.160	120.081
Tetrachloroet									
en	C2H2Cl4	1.553 +20°C	1 170.0	+20 °C	3 838.6	+68 °F		1.190	12.804
Tetrachlorom									
etan	C2Cl4	1.632	1 036.0		3 399.0				
Tetrachlorom									
etan	CCl4	1.595 +20 °C	926.0		3 038.1			0.607	6.531
Tetrafluorom									
etan	CF4	1.750 -150 °C	875.2	-150 °C	2 871.5	-283 °F	6.61		
Toluene	C7H8	0.867 +20 °C	1 328.0	+20 °C	4 357.0	+68 °F	4.27	0.644	6.929
Toluol	C7H8	0.866	1 308.0		4 291.3		4.20	0.580	6.240
Trichlorofluor									
ometan	CCl3F	1.490	828.3	0°C	2 717.5	+32 °F	3.56		
Turpentyna		0.880	1 255.0		4 117.5			1.400	15.064
Woda,									
destylowana	H2O	0.996	1 498.0		4 914.7		- 2.40	1.000	10.760
Woda, ciężka	D20		1 400.0		4 593.0				
Woda,									
morska		1.025	1 531.0		5 023.0		- 2.40	1.000	10.760

Tab. 14: Dane techniczne substancji

Temperatura		Prędkość dźwięku w wodzie			
٥C	°F	m/s	ft/s		
0	32.0	1 402	4 600		
1	33.8	1 407	4 616		
2	35.6	1 412	4 633		
3	37.4	1 417	4 649		
4	39.2	1 421	4 662		
5	41.0	1 426	4 679		
6	42.8	1 430	4 692		
7	44.6	1 434	4 705		
8	46.4	1 439	4 721		
9	48.2	1 443	4 734		
10	50.0	1 447	4 748		
11	51.8	1 451	4 761		
12	53.6	1 455	4 774		
13	55.4	1 458	4 784		
14	57.2	1 462	4 797		
15	59.0	1 465	4 807		
16	60.8	1 469	4 820		

Temperatura		Prędkość dźwięku w wodzie			
٥C	°F	m/s	ft/s		
17	62.6	1 472	4 830		
18	64.4	1 476	4 843		
19	66.2	1 479	4 853		
20	68.0	1 482	4 862		
21	69.8	1 485	4 872		
22	71.6	1 488	4 882		
23	73.4	1 491	4 892		
24	75.2	1 493	4 899		
25	77.0	1 496	4 908		
26	78.8	1 499	4 918		
27	80.6	1 501	4 925		
28	82.4	1 504	4 935		
29	84.2	1 506	4 941		
30	86.0	1 509	4 951		
31	87.8	1 511	4 958		
32	89.6	1 513	4 964		
33	91.4	1 515	4 971		
34	93.2	1 517	4 977		
35	95.0	1 519	4 984		
36	96.8	1 521	4 984		
37	98.6	1 523	4 990		
38	100.4	1 525	4 997		
39	102.2	1 527	5 010		
40	104.0	1 528	5 013		
41	105.8	1 530	5 020		
42	107.6	1 532	5 026		
43	109.4	1 534	5 033		
44	111.2	1 535	5 036		
45	113.0	1 536	5 040		
46	114.8	1 538	5 046		
47	116.6	1 538	5 049		
48	118.4	1 540	5 053		
49	120.2	1 541	5 056		
50	122.0	1 543	5 063		
51	123.8	1 543	5 063		
52	125.6	1 544	5 066		
53	127.4	1 545	5 069		
54	129.2	1 546	5 072		
55	131.0	1 547	5 076		
56	132.8	1 548	5 079		
57	134.6	1 548	5 079		
58	136.4	1 548	5 079		
59	138.2	1 550	5 086		
60	140.0	1 550	5 086		
61	141.8	1 551	5 089		
62	143.6	1 552	5 092		
63	145.4	1 552	5 092		
64	147.2	1 553	5 092		
65	149.0	1 553	5 095		
66	150.8	1 553	5 095		
67	152.6	1 554	5 099		
68	154.4	1 554	5 099		
69	156.2	1 554	5 099		
70	158.0	1 554	5 099		
L			I		

Temperatura		Prędkos	Prędkość dźwięku w wodzie			
۰C	°F	m/s	ft/s			
71	159.8	1 554	5 099			
72	161.6	1 555	5 102			
73	163.4	1 555	5 102			
74	165.2	1 555	5 102			
75	167.0	1 555	5 102			
76	167.0	1 555	5 102			
77	170.6	1 554	5 099			
78	172.4	1 554	5 099			
79	174.2	1 554	5 099			
80	176.0	1 554	5 099			
81	177.8	1 554	5 099			
82	179.6	1 553	5.095			
83	181.4	1 553	5.095			
84	183.2	1 553	5 095			
95	195.0	1 553	5 093			
85	196.9	1 552	5 092			
00	100.0	1 552	5 092			
01	100.4	1 552	5 092			
80	190.4	1 551	5 009			
89	192.2	1 551	5 089			
90	194.0	1 5 50	5 086			
91	195.8	1 549	5 082			
92	197.6	1 549	5 082			
93	199.4	1 548	5079			
94	201.2	1547	5076			
95	203.0	1547	5076			
96	204.8	1 546	5072			
97	206.6	1 545	5 069			
98	208.4	1 544	5 066			
99	210.2	1 543	5 063			
100	212.0	1 543	5 063			
110	220.0	1 538	5 046			
	230.0	1 532	5 026			
116	240.0	1 524	5 000			
121	250.0	1516	5007			
127	260.0	1 507	4 944			
132	270.0	1497	4 912			
138	280.0	1 487	4 8 7 9			
143	290.0	1476	4 843			
149	300.0	1 465	4 807			
154	310.0	1 453	4 /6/			
160	320.0	1 440	4 725			
166	330.0	1 426	4 679			
171	340.0	1 412	4 633			
177	350.0	1 398	4 587			
182	360.0	1 383	4 538			
188	370.0	1 368	4 488			
193	380.0	1 353	4 439			
199	390.0	1 337	4 387			
204	400.0	1 320	4 331			
210	410.0	1 302	4 272			
216	420.0	1 283	4 210			
221	430.0	1 264	4 147			
227	440.0	1 244	4 082			
232	450.0	1 220	4 003			

Temperatura		Prędkos	ść dźwięku w wodzie
٥C	°F	m/s	ft/s
238	460.0	1 200	3 937
243	470.0	1 180	3 872
249	480.0	1 160	3 806
254	490.0	1 140	3 740
260	500.0	1 110	3 642

Tab. 15: Temperatura I prędkość dźwięku w wodzie

9 SPECYFIKACJA

9.1 Ogólne

Technologia pomiaru	Ultradźwiękowy pomiar różnicy czasu przejścia wiązki (transit-time)
Prędkość przepływu	0.01 25 m/s
Rozdzielczość	0.25 mm/s
Powtarzalność	0.15 % wartości mierzonej, ± 0.015 m/s
Dokładność	Objętość:
	± 1 3 % wartości mierzonej w zależności od zastosowania
	± 0.5 % wartości mierzonej, z kalibracją
	Prędkość przepływu (średnia):
	± 0.5 % wartości mierzonej
Zakresowość	1/100
Zawartość cząsteczek stałych i gazów w cieczy	< 10 % objętości

9.2 Przepływomierz

Typ obudowy	Przenośna
Stopień ochrony	IP 65 zgodnie z EN 60529
Temperatura	-10 +60 °C (+14 +140 °F)
Materiał obudowy	ABS (UL 94 H B)
Ilość kanałów pomiarowych	1
Zasilanie	Akumulator wewnętrzny 4 x NiMH AA 2850 mAh (około 2% rozładowania akumulatora dziennie, zakres temperatury 0 +30 °C) lub zasilacz 9 V DC
Czas działania	Do 24 h (z naładowanym akumulatorem wewnętrznym)
Wyświetlacz	Graficzny wyświetlacz LCD, 128 x 64 punktów, podświetlany
Wymiary	228 (wys) x 72/124 (szer) x 58 (gł) mm
Waga	Około 650 g
Pobór energii	< 3 W
Opóźnienie wskazań	0 99 s
Częstotliwość pomiaru	100 Hz (Standard)
Czas odpowiedzi	1 s
Języki	Czech, Dutch, English, French, German, Italian, Romanian, Russian, Spanish, Turkish, (others on request)

KATflow 200 SPECYFIKACJA

9.3 Ilości i jednostki miary

Objętościowe natężenie przepływu	m³/h, m³/min, m³/s, l/h, l/min, l/s USgal/h, USgal/min, USgal/s bbl/d (baryłek dziennie), bbl/h, bbl/min, bbl/s
Prędkość przepływu	m/s, ft/s, inch/s
Masowe natężenie przepływu	g/s, t/h, kg/h, kg/min
Objętość	m³, I, gal (US), bbl
Masa	g, kg, t

9.4 Wewnętrzny rejestrator danych

Pojemność danych	Około 30,000 pomiarów (każdy zawierający do 10 wybranych jednostek pomiarowych), wielkość rejestratora 5 MB Około 100,000 pomiarów (każdy zawierający do 10 wybranych jednostek pomiarowych), wielkość rejestratora 16 MB
Zarejestrowane dane	Wszystkie zmierzone i zsumowane wartości, ustawione parametry

9.5 Komunikacja

Interfejs szeregowy	RS 232		
Przesyłane dane	Aktualna wartość mierzona, objętość, ustawienia, dane		
	logowania		

9.6 Oprogramowanie KATdata+

Funkcjonalność	Pobieranie mierzonych danych/ustawionych danych, przedstawienie w postaci graficznej, format listy, eksport do zewnętrznego oprogramowania, transmisja pomiarów online
Systemy operacyjne	Windows 10, 8, 7, Vista, XP, NT, 2000, Linux

9.7 Sondy K1L, K1N, K1E

Typ sondy	K1L	K1N	K1E
Zakres średnic rurociągu	50 6 500 mm	50 3 000 mm	50 3 000 mm
Zakres temperatury	-30 +80 °C (-22 +176 °F)	-30 +130 °C (-22 +266 °F)	-30 +250 °C (-22 +482 °F) (krótkotrwałe do +300 °C (+572 °F))
Materiał izolacji kabli	PVC	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Standardowe dł. kabla	5.0 m	4.0 m	4.0 m
Wymiary głowicy sondy	60 (h) x 30 (w) x 34 (d) mm		
Materiały głowicy sondy	Stal nierdzewna		
Stopień ochrony	IP 66 zgodnie z EN 60529 (IP 67 i IP 68 na żadanie)		

9.8 Sondy K4L, K4N, K4E

Typ sondy	K4L	K4N	K4E
Zakres średnic rurociągu	10 250 mm	10 250 mm	10 250 mm
Zakres temperatury	-30 +80 °C (-22 +176 °F)	-30 +130 °C (-22 +266 °F)	-30 +250 °C (-22 +482 °F) (fkrótkotrwałe do +300 °C (+572 °F))
Materiał izolacji kabli	PVC	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Standardowe dł. kabla	5.0 m	2.5 m	2.5 m
Wymiary głowicy sondy	43 (h) x 18 (w) x 22 (d) mm		
Materiały głowicy sondy	Stal nierdzewna		
Stopień ochrony	IP 66 zgodnie z EN 60529 (IP 67 i IP 68 na żądanie)		

KATflow 200 INDEKS

10 INDEKS

Akcesoria do montażu sondy	8	Opakowanie	8
Bezpieczeństwo	4, 5, 38	Oprogramowania KATdata+	42
Certyfikat Zgodności	56	oprogramowania KATdata+	29
Chains (sensor mounting)	19	Oprogramowanie KATdata+	36, 52
Ciecz	31, 32	Oprogramowaniu KATdata+	41
Commissioning	30	Р	36
Contrast	22	Packaging	8
Diagnostyka	35, 36	Pasta akustyczna	18
Disturbance sources	11, 13	Pojemność danych	52
Dystans o wartości ujemnej	14	Pomiar główny	28, 36
Ekran pozycjonowania sondy	27	Pomiar grubości ścianki	36
Ekran totalizera	29	Pomiary	6, 10, 11, 26-28, 52
Ekranie diagnostyki	29	Process value	28, 36
Error messages	39	Protokół zwrotu	5
Fluid temperature	27, 30	Protokół Zwrotu	38, 57
Funkcja oscyloskopu	37	Protokółu zwrotu	5
Funkcje Klawiatury	22	Przechowywanie	8
Funkcje Wyświetlacza	24, 25	Przejścia	27
Funkcji oscyloskopu	37	Przejścia	39
Funkcji Oscyloskopu	36	Przejścia wiązki ultradźwiękowej	6
Grubość ścianki	30, 36	Przygotowanie rurociągu	14
Gwarancja	5	Reflection mode	14, 15, 17, 27
Ikony Wyświetlacza	25	Rejestrator danych	29
Ilość przejść	31	Retaining clip (sensor mounting)	19
Ilość przjeść	32	Rozwiązywanie problemów	39
Instalacja	28, 32, 34	RS 232	25, 33, 36
Instalacji	36	Safety	4, 38
Interfejs szeregowy	36, 52	Scope function	37
Jednostki pomiarowe	52	Sensor location	10, 18, 19
KATdata+	41, 42	Sensor mounting fixtures	19
KATdata+	29	Sensor separation	18, 19
Klamra (montaż sondy)	19	Software KATdata+	29, 36, 41, 42, 52
Klawiatura	22, 34	Sound passes	27, 39
Klawiatury	22	Specification	10,51
Klawiszy	23	Specyfikacja	51
Komunikaty błędów	39	Specyfikacja	10
Konfiguracje montażu	14	Struktura menu	30, 35
Konserwacja	38	Szybki Start	26, 28, 30, 36
Kontrast	22	Technologia pomiaru	6,51
Kreator Ustawień	30	Temperatura cieczy	27, 30
Kreatora konfiguracji	26	Totaliser	22, 23, 28, 29
Kreatora Ustawień	36	Totalizary	28
Liner material	27, 31	Totalizer	22, 23, 29
Lokacja sondy	10, 18, 19	Troubleshooting	39
Maintenance	38	Tryb "po przekątnej"	14, 17
Materiał okładziny	27,31	Tryb "wzdłuż"	14, 15, 17, 27
Materiał rurociągu	30	Tryb "po przekątnej"	14
Measurements	6, 10, 11, 26-28, 52	Units of measurement	52
Miejsce montazu	11	Uruchomienie	30
Montaz sond	14, 19	Ustawienia wyjść	36
montaz sondy	20	Ustawienia wyświetlacza	36
Montaz sondy	19	Wizard (quick setup)	28,36
Negative separation distance	14	Włączanie/ Wyłączanie	21
Udległosc pomiędzy sondami	18, 19	Wymiary	51, 53

Wymogi prawne	5
Wyświetlacz	25, 33, 51
Wyświetlacza	24, 26, 28, 29
Złącza	17
Ładowanie akumulatora	21, 25
Łańcuchy (montaż sond)	19
Łańcuchy (montaż sondy)	19
Średnica wewnętrzna	30
Średnica zewnętrzna	30, 32
Źródła zakłóceń	11, 13

11 ZAŁĄCZNIK A – Certyfikat Zgodności



Coventry, 2 November 2015

For and on behalf of Katronic Technologies Ltd.

der Star

Andrew Sutton Managing Director

Katronic Technologies Ltd. Earls Court Warwick Street Coventry CV5 6ET United Kingdom

Tel. +44 (0)2476 714 111 Fax +44 (0)2476 715 446 E-mail info@katronic.co.uk Web www.katronic.com VAT No. GB 688 0907 89 Registered in England Number 3298028 Registered office as shown



12 ZAŁĄCZNIK B – Protokół Zwrotu

Nazwa firmy	
Imię i nazwisko	
Nr tel.	
E-mail	
Adres	
Model urządzenia	
Numer seryjny	
Numer zamówienia Katronic (jeśli znany)	
Typ sond(y)	
Numer(y) seryjne sondy	

Załączone urządzenie było wykorzystywane w środowisku (proszę zaznaczyć):

- Promieniowania jądrowego
- Zagrażającym zanieczyszczeniem wody
- Toksycznym
- Żrącym
- Biologicznym
- Inne (proszę podać)

Potwierdzamy, że (proszę zaznaczyć)

sprawdziliśmy, że wszystkie powierzchnie urządzenia są wole od niebezpiecznych substancji

- zneutralizowaliśmy, przepłukaliśmy i odkaziliśmy wszystkie części, które miały kontakt z niebezpiecznymi substancjami i/lub środowiskami
- nie istnieje zagrożenie dla człowieka lub środowiska, spowodowane obecnością pozostałości materiału

Data

Podpis

Pieczątka firmy